



PROGRAMMAZIONE PROGRAMMATTORE MOD. EK-S

- 1° PONTICELLO CHIUSO SU "RESET"
- 2° PREMERE PULSANTE PROGRAMMA
- 3° TOGLIERE PONTICELLO "RESET" IL LED FA UN LAMPEGGIO E AL SECONDO RIMANE ACCESO E QUINDI LASCIARE IL PULSANTE PROGRAMMA IL LED LAMPEGGIA VELOCE E QUINDI INIZIA LA PROGRAMMAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO.
- 4° UN ULTERIORE IMPULSO SUL PULSANTE "START" LA PROGRAMMAZIONE INIZIA IL TEMPO DI LAVORO "APERTURA".
- 5° UN ULTERIORE IMPULSO "START" IL MOTORE SI FERMA E INIZIA LA FASE DI "PAUSA" ATTENDERE IL TEMPO PRESTABILITO E POI.
- 6° UN ULTERIORE IMPULSO "START" FA PARTIRE IL TEMPO DI "CHIUSURA".
- 7° PREMERE IL PULSANTE "START" E IL TEMPO DI LAVORO IN CHIUSURA FINISCE COSI' PURE IL LED FINISCE DI LAMPEGGIARE E SI SPEGNE, LA FASE DI PROGRAMMAZIONE A TEMPO È TERMINATA.
- 8° A QUESTO PUNTO PREMERE IL PULSANTE "START" PER INIZIARE IL CICLO DI LAVORO DEL PROGRAMMATTORE.

AUTOAPPRENDIMENTO TELECOMANDO

PREMERE PULSANTE DI PROGRAMMAZIONE PER MENO DI 4 SECONDI E RILASCIARE.
IL LED LAMPEGGIA LENTO.
TRASMETTERE CON IL TX PER ALCUNI SECONDI FINO ALLO START MOTORE.
QUANDO IL CODICE È AQUISITO IL LED SI ACCENDE FISSO PER 5 SECONDI POI SI SPEGNE.

CANCELLAZIONE TELECOMANDO

PREMERE PER TASTO DI PROGRAMMAZIONE PER PIU' DI 5 SECONDI POI IL LED LAMPEGGIA VELOCE E QUINDI IL TX È CANCELLATO.

ANNOTAZIONI PER FACILITARE LA PROGRAMMAZIONE

IL CAVALLOTTO SUL RESET A PARTE IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE DEVE ESSERE SEMPRE APERTO.

IL CAVALLOTTO FUNZIONI

GUARDANDO IL PROGRAMMATTORE CON I MORSETTI VERSO L'ALTO, CHIUSO VERSO IL PULSANTE PROGRAMMAZIONE FA LA CHIUSURA AUTOMATICA, CON LA POSSIBILITÀ CHE AL SECONDO IMPULSO SI FERMA E DOPO IL TEMPO DI PAUSA PARTE PER LA CHIUSURA.

CHIUSO VERSO L'INTEGRATO FA IL PASSO PASSO.

